


Инсталляция USB драйвера


Для управления трансивером SDR-2000ua используется USB контроллер. Для стабильной работы USB контроллера следует правильно установить драйвер и сконфигурировать программу PowerSDR.

- Запустите файл USBIO Install.exe


Следуя требованиям программы, как показано на рисунках ниже, выполняем установку драйвера USB.




Нажимаем кнопку «Далее»



Нажимаем кнопку «Принимаю»




Нажимаем кнопку «Установить»




Установка драйвера прошла успешно, нажимаем кнопку «Закреть».

- Подключите USB- кабель от трансивера к свободному USB разъёму компьютера. Включите питание SDR2000ua.


операционная система Windows обнаружит новое USB устройство и запустит мастер установки нового оборудования.



Выберите пункт «Нет, не в этот раз» и нажмите кнопку «Далее»



Выберите пункт «Установка из указанного места» и нажмите кнопку «Далее», откроется следующее окно:




Выберите пункт «Включить следующее место поиска» и нажмите кнопку «Обзор», в открывшемся окне выберите


C:\Program Files\FlexRadio Systems\USBIO и нажмите кнопку «OK».

Возможно, при установке система не сможет найти файл libusb0.sys, укажите тот же путь для поиска.

После завершения копирования файлов появится следующее окно:



Нажмите кнопку «Готово».



Можно убедиться в том, что драйвер установлен правильно нажав кнопку «Пуск» Windows и последовательно выбрав:

«Панель управления» - «Система» - «Оборудование» - «Диспетчер устройств».

В открывшемся окне следует раскрыть список «LibUSB-Win32 Devices».

В списке подключенных устройств должна появиться запись:

«TRCV SDR-2000ua (LibUsb).

